

ERROR CODE CHART

If the washer stops, an error code flashes and the signal beeps periodically, press PAUSE/CANCEL. Consult the Error Code Chart below or the "Avoid Service Checklist" in the Owner's Guide for the possible cause and solution. Make correction, then select a cycle and press START. If the error code flashes again and the beeping continues, please contact service for assistance.

Error Code	Error	Causes Possibles	Solutions
1 Beep / E10	Water doesn't enter	Water supply to the home is interrupted. Water pressure is too low. Water may not be turned on or faucet may not be fully opened. Hoses are kinked. Drain pipe is below minimum height of 24".	Check to see if water flows adequately from other faucets in the home; wait for service to be restored. Avoid running water in other areas of the home when doing laundry. Fully open supply faucets to washer. Straighten hoses. Raise height of bend in drain hose to a minimum of 24".
1 Beep / E10	Water leaks	Hose connections are loose. Household drain is clogged. Oversudsing.	Tighten inlet hose connections at faucets and washer. Unclog household drain. Use high efficiency detergent in amount recommended on label.
1 Beep / E10	Dispenser drawer is open	Washer will not operate if the dispenser drawer is open.	Close dispenser drawer.
2 Beeps / E20	Water doesn't drain	Drain hose is kinked. Household drain is clogged.	Straighten hoses. Unclog household drain.
3 Beeps / E30	Drum Overfilled	Inlet valve, pressure switch or control board failure	Do not open door, select Drain/Spin to remove water, restart cycle.
4 Beeps / E40	Door is open	Washer will not operate if the door is open.	Close washer door.
5 Beeps / E50	Motor is overheated	Washer motor stops if overheated.	Wait 30 minutes for motor to cool down.
7 Beeps / E70	Cold water doesn't enter washer	Cold water hose is connected to wrong faucet. Cold water faucet is not turned on	Connect hose to cold water faucet and cold water inlet on washer. Be sure cold water faucet is fully opened.
15 Beeps / EF0	Oversudsing	A high efficiency detergent was not used. Too much detergent was added.	Use only a high efficiency detergent. Follow manufacturer's recommendation for dosage. Amount may need to be adjusted for water temperature, water hardness, load size and soil level.
15 Beeps / EF0	Hot water doesn't enter	Hot water hose is connected to the wrong faucet. Hot water faucet is not turned on	Connect hot water hose to hot water faucet and hot inlet on washer. Be sure hot water faucet is fully opened.

LE TABLEAU DE CODE D'ERREUR

Si la rondelle s'arrête, un code d'erreur clignote et les signaux sonores de signal périodiquement, serrent PAUSE/ANNUAL. Consultez le tableau de code d'erreur ci-dessous ou "évitée la liste de contrôle de service" du guide du propriétaire pour la cause et la solution possibles. Faites la correction, puis choisissez un cycle et serrez "impression". Si les flashes de code d'erreur encore et faire bip-bip continue, veuillez le service de contact pour l'aide.

Code D'erreur	Erreur	Possible Causes	Solutions
1 Signaux Sonores / E10	L'eau n'entre pas	L'eau n'entre pas : L'approvisionnement en eau à la maison est interrompu. La pression de l'eau est trop basse. L'eau ne peut être faite couler ou le robinet ne peut être entièrement ouvert. Des tuyaux sont noués. Le drain est au-dessous de taille minimum de 24".	Vérifiez pour voir si l'eau coule en juste proportion d'autres robinets dans la maison ; attendez le service à reconstituer. Évitez l'eau courante dans d'autres secteurs de la maison en faire la blanchisserie. Ouvrez entièrement les robinets d'approvisionnement à la rondelle. Redressez les tuyaux. Soulevez la taille de la courbure dans la tuyauterie souple de vidange à un minimum de 24".
1 Signaux Sonores / E10	Fuites de l'eau	Les raccords de tuyau sont lâches. Le drain de ménage est obstrué. Oversudsing.	Serrez les raccords de tuyau d'admission aux robinets et à la laveuse. Unclog le drain de ménage. Employez le détergent de rendement élevé dans la quantité recommandée sur l'étiquette.
1 Signaux Sonores / E10	Le tiroir de distributeur est ouvert	La laveuse ne fonctionnera pas si le tiroir de distributeur est ouvert.	Tiroir étroit de distributeur.
2 Signaux Sonores / E20	L'eau ne s'écoule pas	La tuyau de drain souple de vidange est nouée. Le drain de ménage est obstrué.	Redressez les tuyaux. Unclog le drain de ménage.
3 Signaux Sonores / E30	Le Tambour A rempli au-dessus du niveau	Soupape d'admission, mano-contact ou échec de tableau de commande	N'ouvrez pas la porte, Vidange/Essorage choisi pour enlever l'eau, cycle de relancement.
4 Signaux Sonores / E40	La porte est ouverte	La laveuse ne fonctionnera pas si la porte est ouverte.	Porte étroite de laveuse.
5 Signaux Sonores / E50	Le moteur est surchauffé	Arrêts de moteur de laveuse si surchauffé.	Attendez 30 minutes le moteur pour refroidir.
7 Signaux Sonores / E70	L'eau froide n'entre pas dans la laveuse	Le tuyau d'eau froide est relié au robinet faux. Le robinet d'eau froide n'est pas ouvert	Reliez le tuyau à l'admission de robinet d'eau froide et d'eau froide sur la laveuse. Soyez sûr que le robinet d'eau froide est entièrement ouvert.
15 Signaux Sonores / EF0	Oversudsing	Un détergent de rendement élevé n'a pas été employé. Trop le détergent a été ajouté.	Employez seulement un détergent de rendement élevé. Suivez la recommandation du fabricant pour le dosage. La quantité peut devoir être ajustée à la température de l'eau,
15 Signaux Sonores / EF0	L'eau chaude n'entre pas	Le tuyau d'eau chaude est relié au robinet faux. Le robinet d'eau chaude n'est pas ouvert.	Reliez le tuyau d'eau chaude au robinet d'eau chaude et l'admission chaude sur la rondelle. Soyez sûr que le robinet d'eau chaude est entièrement ouvert.

CARTA DE CÓDIGO DE ERROR

Si la arandela para, un código de error destella y las señales sonoras de la señal periódicamente, presionan PAUSE/CANCELAR. Consulte la carta de código de error abajo o "evite la lista de comprobación del servicio" en la guía del dueño para la causa y la solución posibles. Haga la corrección, después seleccione un ciclo y presione IMPRESIÓN. Si los flashes del código de error otra vez y el señalar continúa, satisfaga el servicio del contacto para la ayuda.

Código de Error	Error	Causas Posibles	Soluciones
1 Señales Sonoras / E10	El agua no entra	El abastecimiento de agua al hogar se interrumpe. La presión del agua es demasiado baja. El agua no puede ser girada o el grifo no puede ser abierto completamente. Se enroscan las mangueras. El tubo de desagüe está debajo de la altura mínima de el 24".	Compruebe para ver si el agua fluye adecuadamente de otros grifos en el hogar; espere el servicio que se restaurará. Evite la agua corriente en otras áreas del hogar al hacer el lavadero. Abra completamente los grifos de la fuente en la arandela. Enderece las mangueras. Levante la altura de la curva en manga de desagüe a un mínimo de el 24".
1 Señales Sonoras / E10	Escapes del agua	Las conexiones de la manguera son flojas. Se estorba el dren de la casa. Conexiones de la manguera de la entrada de Oversudsing.	Tighten en los grifos y la lavadora. Unclog el dren de la casa. Utilice el detergente de la eficacia alta en la cantidad recomendada en etiqueta.
1 Señales Sonoras / E10	El cajón del dispensador está abierto	La arandela no funcionará si el cajón del dispensador está abierto.	Cajón cercano del dispensador
2 Señales Sonoras / E20	El agua no drena	Se enrosca la tubo de drenaje. Se estorba el dren de la casa.	Enderece las mangueras. Unclog el dren de la casa.
3 Señales Sonoras / E30	Tambor Sobrellenado	Válvula de entrada, interruptor de presión o falta del tablero de control.	No abra la puerta, Desagote/Centrifugado selecto para quitar el agua, ciclo del recomenzar.
4 Señales Sonoras / E40	La puerta está abierta	La lavadora no funcionará si la puerta está abierta.	Puerta cercana de la lavadora.
5 Señales Sonoras / E50	Se recalienta el motor	El motor de la lavadora para si overheated.	Wait 30 minutos para que el motor se refresque abajo.
7 Señales Sonoras / E70	La agua fría no entra en la lavadora	La manguera de la agua fría está conectada con el grifo incorrecto. El grifo de la agua fría no se gira.	Conecte la manguera con la entrada del grifo de la agua fría y de la agua fría en lavadora. Sea seguro que el grifo de la agua fría está abierto completamente.
15 Señales Sonoras / EF0	Oversudsing	Un detergente de la eficacia alta no fue utilizado. Demasiado el detergente fue agregado.	Utilice solamente un detergente de la eficacia alta. Siga la recomendación del fabricante para la dosificación. La cantidad puede necesitar ser ajustado según temperatura del agua, dureza del agua, tamaño de la carga y nivel del suelo.
15 Señales Sonoras / EF0	La agua caliente no entra	La manguera de la agua caliente está conectada con el grifo incorrecto. El grifo de la agua caliente no se gira.	Conecte la manguera de la agua caliente con el grifo de la agua caliente y la entrada caliente en arandela. Sea seguro que el grifo de la agua caliente está abierto completamente.