
ADDITIONAL LAUNDRY TIP

Washing Water-Resistant Items

When washing waterproof items, such as plastic-lined mattress pads, shower curtains, tarps or waterproof or water-resistant sleeping bags, use the Delicate or Handwash cycle with the lowest spin speed setting available for the washer model that you have.

SUGERENCIA ADICIONAL PARA EL LAVADO

Lavado de artículos impermeables

Cuando lave artículos a prueba de agua, tales como fundas de colchones con revestimiento de plástico, cortinas de baño, lonas o bolsas de dormir a prueba de agua o impermeables, use el ciclo de Ropa delicada (Delicate) o Lavado a mano (Handwash) con el ajuste más bajo de velocidad de exprimido que haya disponible en el modelo de lavadora que usted tenga.

CONSEILS DE LESSIVAGE SUPPLÉMENTAIRES

Lavage d'articles imperméabilisés

Pour le lavage d'articles imperméabilisés tels que les couvre-matelas à doublure en plastique, les rideaux de douche, les bâches ou les sacs de couchage imperméables ou imperméabilisés, utiliser le programme Delicate (articles délicats) ou Handwash (lavage à la main) avec le réglage de vitesse d'essorage le plus bas disponible sur votre modèle de laveuse.