

CODE / CODIGO / STYLE / ESTILO / STYLE CODE


GAUGE / TEMP. CODE	TEMP. CALIBRE	cUL	UL
1	16	200°C	UL3122 or UL3135
2	20	200°C	UL3122 or UL3135
3	8	150°C	3321
4	10	150°C	3321
5	12	150°C	3321
6	14	150°C	3321
7	16	150°C	3321
8	16	250°C	UL3122 or UL3135
9	20	250°C	UL3122 or UL3135

*** NOTE: USE PAGE 2 FOR GAGE AND WIRE COLOR.


*** NOTA: UTILIZAR LA PAGINA 2 PARA EL CALIBRE Y EL COLOR DE LOS CABLES.

*** NOTE: UTILISER LA PAGE 2 POUR LE CALIBRE ET LA COULEUR DU FIL.

* LIMITER / LIMITADOR / LIMITEUR CERAMASPEED / EIKA



* LIMITER / LIMITADOR / LIMITEUR E. G. O. / A. K. O.



LEGEND 1 / LEYENDA 1 / LEGENDE 1

- SW. - SWITCH
INTERRUPTOR
INTERRUPTEUR
- P. L. - PILOT LIGHT
LAMPARA PILOTO
LAMPE TEMOIN
- R. F. - RIGHT FRONT
FRENTE DERECHO
AVANT DROIT
- R. R. - RIGHT REAR
TRASERO DERECHO
ARRIERE DROIT
- L. F. - LEFT FRONT
FRENTE IZQUIERDO
AVANT GAUCHE
- L. R. - LEFT REAR
TRASERO IZQUIERDO
ARRIERE GAUCHE
- R. C. - REAR CENTER
TRASERO CENTRO
ARRIERE CENTRE
- L. C. - LEFT CENTER
CENTRO DE IZQUIERDO
CENTRE GAUCHE
- H. S. - HOT SURFACE
SUPERFICIE CALIENTE
SURFACE CHAUDE

COLOR CODE / CODIGOS / CODE COULEUR

- BL - BLUE / AZUL / BLEU
- BK - BLACK / NEGRO / NOIR
- W - WHITE / BLANCO / BLANC
- O - ORANGE / NARANJA / ORANGE
- BR - BROWN / MORENO / BRUN
- G - GREEN / VERDE / VERT
- R - RED / ROJO / ROUGE
- Y - YELLOW / AMARILLO / JAUNE

LEGEND 2 / LEYENDA 2 / LEGENDE 2

MODEL WITH 4 UNITS / MODELO Y 4 ELEMENTOS / MODELE AVEC 4 ELEMENTS MODEL WITH 5 UNITS / MODELO Y 5 ELEMENTOS / MODELE AVEC 5 ELEMENTS

BK ON / EN / SUR	L. F. POSITION / POSICION / POSITION	BK ON / EN / SUR	L. F. POSITION / POSICION / POSITION
W ON / EN / SUR	L. R. POSITION / POSICION / POSITION	BR ON / EN / SUR	L. R. POSITION / POSICION / POSITION
BK ON / EN / SUR	R. R. POSITION / POSICION / POSITION	BK ON / EN / SUR	R. R. POSITION / POSICION / POSITION
BR ON / EN / SUR	R. F. POSITION / POSICION / POSITION	BR ON / EN / SUR	R. F. POSITION / POSICION / POSITION
BR ON / EN / SUR	R. F. POSITION / POSICION / POSITION	W ON / EN / SUR	R. C. POSITION / POSICION / POSITION

CAUTION: DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.

ATENCION: DESCONNECTE LA ENERGIA ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICO.

ATTENTION: COUPER LE COURANT AVANT D'EFFECTUER LA REPARATION.

305 544 106 REV.C