



7	18	200	3304
6	12	150	3321
5	16	200	3304
4	10	150	3321
3	14	150	3321
2	16	150	3321
1	18	150	3321

WIRE	GAGE	TEMP °C	UL STYLE
------	------	---------	----------

WARNING/AVERTISSEMENT

DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.
COUPER LE COURANT AVANT D'EFFECTUER LA REPARATION.

BL/W-1

COLOR WIRE NO./COULEUR FIL & CALIBRE
COLOR CODE/CODE COULEUR

BK	BLACK/NOIR	P	PINK/ROSE
BL	BLUE/BLEU	PR	PURPLE/POURPRE
BR	BROWN/BRUN	R	RED/ROUGE
C	COPPER/CUIVRE	T	TAN/TAN
G	GREEN/VERT	V	VIOLET/VIOLET
GY	GRAY/GRIS	W	WHITE/BLANC
O	ORANGE	Y	YELLOW/JAUNE
BL/W	BLUE/WHITE STRIPE/BLEU/WHITE RAYE		

NOTE:

CIRCUIT SHOWN WITH ALL CONTROLS SET TO "OFF".
OVEN DOOR CLOSED AND UNLOCKED.
TOUTES LES COMMANDES SONT EN POSITION "ARRET".
LA PORTE EST FERMEE ET NON VERROUILLEE.

318045067 REV: B