

CAUTION:
 LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS. WIRINGS ERROR CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION. VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.

AVISO:
 ETIQUETE TODOS LOS ALAMBRES ANTES DE DESCONECTAR PAR REALIZAR Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTROLES. ERROR DE ALAMBRAJE PUEDE CAUSAR UN FUNCIONAMIENTO INCORRECTO Y PELIGROSO. VERIFIQUE SI EL FUNCIONAMIENTO ESTA CORRECTO DESPUES DEL MANTENIMIENTO.

WARNING
 DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT
AVISO
 DESCONECTE LA ENERGIA ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICO.


COLOR WIRE NO. / NO. DE COLOR DE ALAMBRE
 G/Y-1

COLOR CODE / CODIGOS DE COLOR

BK. - BLACK / NEGRO	P. - PINK / ROSA
BL. - BLUE / AZUL	PR. - PURPLE / PURPUREO
BR. - BROWN / MORENO	R. - RED / ROJO
C. - COPPER / COBRE	T. - TAN / TOSTADO
G. - GREEN / VERDE	V. - VIOLET / VIOLETA
GY. - GREY / GRIS	W. - WHITE / BLANCO
O. - ORANGE / NARANJA	Y. - YELLOW / AMARILLO

2	18	125	3173
1	20	125	3173
WIRE ALAMBRE	GAGE MEDIDA	TEMP °C	UL STYLE MODO UL

318045806 REV C



NOTE:
 ALL COMPONENTS SHOWN
 IN OFF POSITION, WITH
 OVEN DOOR CLOSED AND
 UNLOCKED.

NOTA:
 EL CIRCUITO ESTA ILUSTRADO
 CON TODOS LOS CONTROLES
 A "OFF" (APAGADO). PUERTA DE
 HORNO ABIERTA Y NOCERRADA.

CAUTION:
 LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN
 SERVICING CONTROLS.
 WIRINGS ERROR CAN CAUSE IMPROPER AND
 DANGEROUS OPERATION.
 VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.

AVISO:
 ETIQUETE TODOS LOS ALAMBRES ANTES DE DESCONECTAR PAR
 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CONTROLES. ERROR DE
 ALAMBRAGE PUEDE CAUSAR UN FUNCIONAMIENTO INCORRECTO
 Y PELIGROSO. VERIQUE SI EL FUNCIONAMIENTO ESTA
 CORRECTO DESPUES DEL MANTENIMIENTO.