


Installation Instructions



Part No. 8527902

IMPORTANT:
Read and save
these instructions

IMPORTANT

Installer: Leave Installation Instructions with the owner.

Owner: Keep Installation Instructions for future reference.

Save Installation Instructions for local electrical inspector's use.

**COMMERCIAL
ELECTRONIC DRYER**

GAS

120-volt, 60 Hz

ELECTRIC

120/240-volt, 60 Hz

www.whirlpool.com

The Whirlpool logo consists of a stylized swirl above the word "Whirlpool" in a bold, serif font. Below the brand name, the words "COMMERCIAL LAUNDRY PRODUCTS" are written in a smaller, sans-serif font.

Whirlpool
COMMERCIAL
LAUNDRY
PRODUCTS

Before you start...

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING". These words mean:

DANGER

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

WARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

WARNING: For your safety the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion or to prevent property damage, personal injury or death.

— Do not store or use gasoline, or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

— **WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:**

- Do not try to light any appliance.

- Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
 - Clear the room, building or area of all occupants.
 - Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
 - If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- Installation and service must be done by a qualified installer, service agency or the gas supplier.

WARNING



Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Place dryer at least 18 inches (45.8 cm) above the floor for a garage installation.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

If installing a GAS dryer:

Post this warning in a prominent location.

It is recommended that the operator post, in a prominent location, instructions for the customer's use in the event the customer smells gas. This information should be obtained from your local gas supplier.

It is your responsibility to:

Observe all governing codes and ordinances.

Check code requirements: Some codes limit or do not permit installation of clothes dryers in garages, closets, mobile homes or sleeping quarters. Contact your local building inspector.

Comply with the installation specifications and dimensions.

Consider spacing requirements for companion appliances.

Make sure you have everything necessary for proper installation.

Properly install dryer.

Contact a qualified installer to insure that the electrical and gas installations meet all national and local codes and ordinances.

Exhaust to outdoors: Dryer must be exhausted outdoors.

Note: The dryer must not be installed in an area where it will be exposed to water and/or weather.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING — To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Read all instructions before using the appliance.
2. Do not dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances, as they give off vapours that could ignite or explode.
3. Do not allow children to play on or in the appliance. Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.
4. Before the appliance is removed from service or discarded, remove the door to the drying compartment.
5. Do not reach into the appliance if the drum is moving.
6. Do not install or store this appliance where it will be exposed to the weather.
7. Do not tamper with controls.
8. Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in the user-maintenance instructions or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
9. Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.
10. Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.
11. Clean lint screen before or after each load.
12. Keep area around the exhaust opening and adjacent surrounding areas free from the accumulation of lint, dust, and dirt.
13. The interior of the appliance and exhaust duct should be cleaned periodically by qualified service personnel.
14. Do not place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Post this warning in a prominent location.

FOR YOUR SAFETY

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliances.

Exhaust requirements

⚠ WARNING



Fire Hazard

**Use a heavy metal vent.
Do not use a plastic vent.
Do not use a metal foil vent.
Failure to do so can result in death or fire.**

Do not use non-metal flexible vent, metal vent that is smaller than four inches in diameter or exhaust hoods with magnetic latches.

The dryer must be exhausted outdoors.

Do not exhaust dryer into a gas vent, chimney, wall, ceiling, or concealed space of a building.


Do not install flexible vent in enclosed walls, ceilings or floors.

If using an existing exhaust system, clean lint from entire length of exhaust system. Make sure exhaust hood is not plugged with lint.

The exhaust system should be inspected and cleaned yearly.

Replace any plastic or metal foil exhaust vent with rigid metal or flexible metal vent.

Use 4" (10.2 cm) **vent clamps** to secure vent system.



Four-inch (10.2 cm) metal exhaust vent is required. Plan installation to use the fewest number of elbows and turns.

Metal flexible vent must be fully extended and supported when the dryer is in its final position. **DO NOT KINK OR CRUSH THE VENT. The metal flexible vent must be completely open to allow adequate exhaust air to flow.**

Allow as much room as possible when using elbows or making turns. Bend vent gradually to avoid kinking. Remove excess flexible vent to avoid sagging and kinking that may result in reduced air flow.

Exhaust outlet is located at the center of the bottom dryer back.

The exhaust vent can be routed up, down, left, right, behind the dryer or straight out the back of the dryer.

Maximum length of exhaust system depends upon the type of vent used, number of elbows and type of exhaust hood. The maximum length for both rigid and flexible vent is shown in the chart.

For **exhaust systems** not covered by the exhaust length chart, see Whirlpool Service Manual, "Exhausting Whirlpool Dryers," Part No. 603197, available from your Whirlpool parts distributor.


If dryer is installed in a confined area, such as a bedroom, bathroom or closet, it must be exhausted to the outside and provision made for enough air for combustion and ventilation. (Check governing codes and ordinances.) See "Recessed area and closet installation instructions" on Page 12.

EXHAUST HOOD TYPE			
No. of 90° turns	4" (10.2 cm)	4" (10.2 cm)	4" (10.2 cm)
MAXIMUM LENGTH OF 4-INCH (10.2 cm) DIAMETER RIGID METAL VENT			
0	64 FT. (19.5 m)	64 FT. (19.5 m)	58 FT. (17.7 m)
1	54 FT. (16.5 m)	54 FT. (16.5 m)	48 FT. (14.6 m)
2	44 FT. (13.4 m)	44 FT. (13.4 m)	38 FT. (11.6 m)
3	35 FT. (10.7 m)	35 FT. (10.7 m)	29 FT. (8.8 m)
4	27 FT. (8.2 m)	27 FT. (8.2 m)	21 FT. (6.4 m)
MAXIMUM LENGTH OF 4-INCH (10.2 cm) DIAMETER FLEXIBLE METAL VENT			
0	36 FT. (11.0 m)	36 FT. (11.0 m)	28 FT. (8.5 m)
1	31 FT. (9.4 m)	31 FT. (9.4 m)	23 FT. (7.0 m)
2	27 FT. (8.2 m)	27 FT. (8.2 m)	19 FT. (5.8 m)
3	25 FT. (7.6 m)	25 FT. (7.6 m)	17 FT. (5.2 m)
4	23 FT. (7.0 m)	23 FT. (7.0 m)	15 FT. (4.6 m)

An **exhaust hood** should cap the exhaust vent to prevent exhausted air from returning into the dryer. The outlet of the hood must be at least 12 inches (30.5 cm) from the ground or anything else that may be in the path of the exhaust.

Four-inch outlet hood is preferred. However, a 2-1/2-inch (6.4 cm) outlet exhaust hood may be used. A 2-1/2-inch (6.4 cm) outlet creates greater back pressure than other hood types. For permanent installation, a stationary exhaust system is required.

A **main exhaust vent** can be used for exhausting a group of dryers. Main exhaust vent should be sized to remove 200 CFM of air per dryer. Large-capacity lint screens of proper design may be used in the main exhaust vent if checked and cleaned frequently. The room where the dryers are located should have make-up air equal to or greater than the CFM of all the dryers in the room.



Back-draft Damper Kits, Part No. 3391910, are available from your Whirlpool dealer and should be installed in each dryer's exhaust vent to prevent exhausted air from returning into the dryers and to keep the exhaust in balance within the main exhaust vent. Unobstructed air openings are required.


Each exhaust vent should enter the main vent at an angle pointing in the direction of the airflow. Vents entering from the opposite side should be staggered to reduce the exhausted air from interfering with the other vents.

The **maximum angle** of each vent entering the main vent should be no more than 30°.

Keep air openings free of dry cleaning fluid fumes. Fumes create acids which, when drawn through the dryer heating units, can damage dryers and loads being dried.

A **clean-out cover** should be located on the main exhaust vent for periodically cleaning of the exhaust system.

An **exhaust hood** should cap the outside end of the main vent to prevent exhausted air from returning to the dryers. If an exhaust hood cannot be used, the outside end of the main vent should have a sweep elbow directed downward. If the main vent travels vertically through the roof, rather than through the wall, install 180° sweep elbow on the end of vent at least 2 feet (61 cm) above the highest part of the building. The opening wall or roof shall have a diameter 1/2 inch (1.3 cm) larger than the exhaust vent diameter. The exhaust vent should be centered in the opening.



Do Not install screening or cap over end of vent.

Gas Dryer

Gas requirements

⚠ WARNING



Explosion Hazard

Use a new AGA or CSA approved gas supply line.

Install a shut-off valve.

Securely tighten all gas connections.

If connected to LP, have a qualified person make sure gas pressure does not exceed 13" (33 cm) water column. Examples of a qualified person include licensed heating personnel, authorized gas company personnel, and authorized service personnel.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

OBSERVE ALL GOVERNING CODES AND ORDINANCES.

A. The installation must conform with local codes, or in the absence of local codes with the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54 installation codes.


B. The design of this dryer has been certified by the CSA International for use at altitudes up to 10,000 feet (3048 m) above sea level at the B.T.U. rating indicated on the model/serial plate. Burner input adjustments are not required when the dryer is operated up to this elevation.

When installed above 10,000 feet (3048 m), a four percent (4%) reduction of the burner B.T.U. rating shown on the model/serial plate is required for each 1,000 foot (305 m) increase in elevation. For assistance when converting to other gas types and/or installing above 10,000 feet (3048 m) elevation, contact your local service company.

C. Check that dryer is equipped with the correct burner for the particular type of gas used. Burner information can be found on the serial/rating plate in the door well of the appliance. If this information does not agree with the type of gas available, see your dealer.

D. This dryer is equipped for use with NATURAL GAS. It is certified by CSA International for manufactured, mixed and L.P. (propane and butane) gases with appropriate conversion. No attempt shall be made to convert the appliance from the gas specified on the serial/rating plate for use with a different gas without consulting the serving gas supplier. **Conversion must be done by a qualified service technician. Gas conversion kit part numbers are listed on the gas valve burner base.**

E. Provide a **rigid gas supply line** of 1/2-inch IPS pipe to the dryer location. If the total length of the supply line is more than 20 feet (6.1 m), larger pipe will be needed. For L.P. gas usage, 3/8-inch, approved copper tubing may be used. Pipe-joint compounds suitable for use with L.P. gas should be used.



F. The supply line shall be equipped with a shutoff valve installed within 6 ft. (1.8 m) of dryer in accordance with the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 — latest edition*. This valve should be located in the same room as the dryer and should be in a location that allows ease of opening and closing. Do not block access to the shutoff valve.

G. If the dryer is installed in a confined area such as a bathroom or closet, provision must be made for enough air for combustion and ventilation. (Check governing codes and ordinances, or refer to the section of this instruction covering recessed and closet installations.)

H. If local codes and ordinances permit, it is recommended that new flexible metal tubing, design-certified by the AGA or CSA, be used for connecting the dryer to the gas supply line. (The gas feed pipe which extends through the lower rear of the dryer is provided with 3/8-inch metal pipe thread.)

I. If rigid pipe is used as a gas supply line, a combination of pipe fittings must be used to obtain an in-line connection to the dryer.



J. Make sure that lower edges of the cabinet, plus the back and bottom sides of the dryer are free of obstructions to permit adequate clearance of air openings for combustion air. See "Recessed area and closet installation instructions," page 12, for minimum spacing requirements.

K. For ease of installation, operation and servicing (if ever needed) adequate space should be provided around the dryer.

L. A 1/8-inch NPT plugged tapping, accessible for gauge testing, must be installed immediately upstream of the gas supply connection to the dryer.

The dryer must be disconnected from the gas supply piping system during any pressure testing of the system at test pressures in excess of 1/2 psig.

The dryer must be isolated from the gas supply piping system by closing the equipment shut-off valve during any pressure testing of the gas supply piping system at test pressures equal to or less than 1/2 psi.

Electrical requirements

! WARNING



Electrical Shock Hazard
Plug into a grounded 3-prong outlet.
Do not remove ground prong.
Do not use an adapter.
Do not use an extension cord.
Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

Important: Observe all governing codes and ordinances.

A 120-volt, 60-Hz, AC-only, 15- or 20-ampere fused electrical supply is required. A time-delay fuse or circuit breaker is recommended.

It is recommended that a separate circuit serving only this appliance be provided.

If codes permit and a separate ground wire is used, it is recommended that a qualified electrician determine that the ground path is adequate.


Recommended ground method

The dryer, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes, or in the absence of local codes, with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70*.

GROUNDING INSTRUCTIONS: This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current.

The power supply cord plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

WARNING - Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance - if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.



Copies of the standards listed above may be obtained from:

* National Fire Protection Association
 One Batterymarch Park
 Quincy, Massachusetts 02269

Now Start...


With dryer in laundry area.

⚠️ WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install dryer.

Failure to do so can result in back or other injury.



1. Take tape off front corners of dryer. Open dryer and remove the literature and parts packages. Wipe the interior of the drum thoroughly with a damp cloth.

2. Take two of the cardboard corners from the carton and place them on the floor in back of the dryer. Firmly grasp the body of the dryer and gently lay it on its back on the cardboard corners.

3. With one of the legs in hand, check the ridges for a diamond marking. That's how far the leg is supposed to go into the hole.

4. Start to screw the leveling legs into the holes by hand. (Use a small amount of liquid detergent to lubricate the screw threads so it is easier to turn the legs.) Use a 1-inch wrench or socket wrench to finish turning the legs until you reach the diamond mark.

Now stand the dryer up.

Slide dryer onto cardboard or hardboard before moving across floor to avoid damaging floor covering.

5. Move dryer close to final position. Remove cardboard or hardboard from under dryer.

6. Remove red cap from gas pipe. Carefully move dryer into final position. Place level on top of the dryer, first side to side; then front to back. If the dryer is not level, adjust the legs of the dryer up or down until the dryer is level.

7. Connect gas supply to dryer. Use pipe-joint compound resistant to the action of L.P. gas for gas connections. If flexible metal tubing is used, be certain there are no kinks.

If necessary for service, open the toe panel, use a putty knife to press on the toe panel lock located at the center top of the toe panel. Pull downward on the toe panel to open. Toe panel is hinged at the bottom.

8. Open the shutoff valve in the gas supply line.

9. Use a non-corrosive leak detection fluid to check for leaks. Bubbles around connections will indicate a leak. If a leak appears, shut off gas valve controls and adjust connections. Then check connections again. Close toe panel. **All connections must be wrench-tightened.**

10. To exhaust dryer, see Exhaust requirements, Pages 3-4. Connect exhaust vent system to dryer exhaust outlet and exhaust hood using 4" (10.2 cm) clamps. Use caulking to seal exterior wall opening around exhaust hood.

11. Carefully move dryer into final position. Place level on top of the dryer, first side to side; then front to back. If the dryer is not level, adjust the legs of the dryer up or down until the dryer is level.

12. Plug power supply cord into grounded outlet.

13. Check dryer operation (some accumulated time may be on the timer due to factory testing).

Pull timer-set button left. (Operating time will accumulate per number of depressions and type of timing cam used.) Push START/RESTART button. Using a full heat cycle (not the air cycle), let the dryer run for at least five minutes.

Note: Dryer door must be closed for dryer to operate. When door is open, dryer stops, but timer continues to run. To restart dryer, close door and push START/RESTART button.

14. If the burner does not ignite and you can feel no heat inside the dryer, shut off dryer for five minutes. Check that all supply valve controls are in "ON" position and that the electrical cord is plugged in. Repeat five-minute test.

15. If drying time is too long, make sure lint screen is clean.

Electric Dryer

Electrical requirements

If codes permit and a separate ground wire is used, it is recommended that a qualified electrician determine that the ground path is adequate.

Important: Observe all governing codes and ordinances.

A four-wire or three-wire, single-phase, 120/240-volt, 60-Hz, AC-only electrical supply (or four-wire or three-wire, 120/208-volt, if specified on the model/serial rating plate) is required on a separate, 30-ampere circuit, fused on both sides of the line. A time-delay fuse or circuit breaker is recommended.

Recommended ground method

It is the personal responsibility and obligation of the customer to contact a qualified electrician to assure that the electrical installation is adequate and in conformance with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 — latest edition*, and all local codes and ordinances.

Copies of the standards listed above may be obtained from:

* National Fire Protection Association
One Batterymarch Park
Quincy, Massachusetts 02269

Now Start...


! WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install dryer.

Failure to do so can result in back or other injury.

With dryer in laundry area...



- 1.** Take tape off front corners of dryer. Open dryer and remove the literature and parts packages. Wipe the interior of the drum thoroughly with a damp cloth.
- 2.** Take two of the cardboard corners from the carton and place them on the floor in back of the dryer. Firmly grasp the body of the dryer and gently lay it on its back on the cardboard corners.
- 3.** With one of the legs in hand, check the ridges for a diamond marking. That's how far the leg is supposed to go into the hole.
- 4.** Start to screw the leveling legs into the holes by hand. (Use a small amount of liquid detergent to lubricate the screw threads so it is easier to turn the legs.) Use a 1-inch wrench or socket wrench to finish turning the legs until you reach the diamond mark.
Now stand the dryer up.
Slide dryer onto cardboard or hardboard before moving across floor to avoid damaging floor covering.
- 5.** Move dryer close to final position. Remove cardboard or hardboard from under dryer.

6. Make electrical connection.

This dryer is manufactured with the cabinet-ground conductor connected to the NEUTRAL (center) of the wiring harness at the terminal block. If local codes do NOT permit this type of connection, use "Four-wire connection" instructions.

For a grounded, cord-connected appliance —

GROUNDING INSTRUCTIONS:

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current.

If using a power supply cord, the plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

WARNING - Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance - if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

For a permanently connected appliance —

GROUNDING INSTRUCTIONS:

This appliance must be connected to a grounded metal, permanent wiring system; or an equipment-grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment-grounding terminal or lead on the appliance.

Power supply cord

Use a new UL-approved power supply cord rated 240-volt min., 30 amperes and marked for use with a clothes dryer.

! WARNING



Fire Hazard

Use a new UL approved 30 ampere power supply cord.

Use a UL approved strain relief.

Disconnect power before making electrical connections.

Connect neutral wire (white or center wire) to center terminal (silver).

Ground wire (green or bare wire) must be connected to green ground connector.

Connect remaining 2 supply wires to remaining 2 terminals (gold).

Securely tighten all electrical connections.

Failure to do so can result in death, fire, or electrical shock.

Direct wire

! WARNING



Fire Hazard

Use 10 gauge solid copper wire.

Use a UL approved strain relief.

Disconnect power before making electrical connections.

Connect neutral wire (white or center wire) to center terminal (silver).


Ground wire (green or bare wire) must be connected to green ground connector.

Connect remaining 2 supply wires to remaining 2 terminals (gold).


Securely tighten all electrical connections.

Failure to do so can result in death, fire, or electrical shock.

1. Disconnect the power supply.



2. Remove hold-down screw and terminal block cover.




3. Assemble 3/4" U.L.-listed strain relief (U.L. marking on strain relief) into the hole below terminal block opening. Tighten strain relief screws just enough to hold the two clamp sections together. Install power supply cord/cable through the strain relief.

Complete installation following instructions for your type of connection:


- Four-wire (recommended method)
- Three-wire (if four-wire is not available)

Four-wire connection...




Four-wire receptacle (required for mobile homes)

POWER SUPPLY CORD




Four-wire power supply cord must have four, No.-10 copper wires and match a four-wire receptacle of NEMA Type 14-30R. The fourth wire (ground conductor) must be identified with a green cover and the neutral conductor by a white cover.

4. Remove center terminal block screw.
5. Remove appliance ground wire (green with yellow stripes) from external ground connector screw. Fasten under center, silver-colored terminal block screw.
6. Connect ground wire (green) of power supply cord to external ground conductor screw. Tighten screw.
7. Connect neutral wire (white or center) of power supply cord under center screw of the terminal block. Tighten screw.
8. Connect the other wires to outer terminal block screws. Tighten screws.
9. Tighten strain relief screws.
10. Insert tab of terminal block cover into slot of the dryer rear panel. Secure cover with hold-down screw.



DIRECT WIRE

Preparing the wire:




Strip 5" (12.7 cm) of outer covering from end of cable. Leave bare ground wire at 5 inches. Cut 1-1/2" (3.8 cm) from 3 remaining wires. Strip insulation back 1 inch (2.5 cm).



Shape ends of wires into a hook.

4. Remove center terminal block screw.
5. Remove appliance ground wire (green with yellow stripes) from external ground connector screw. Fasten under center, silver-colored terminal block screw.
6. Connect the ground wire (bare) of the power supply cable to the external ground conductor screw. Tighten screw.
7. Place the hooked end of the neutral wire (white or center) of power supply cable under the center screw of terminal block (hook facing right). Squeeze hook end together. Tighten screw.
8. Place the hooked ends of the other power supply cable wires under the outer terminal block screws (hook facing right). Squeeze hooked ends together. Tighten screws.
9. Tighten strain relief screws.
10. Insert tab of terminal block cover into slot of dryer rear panel. Secure cover with hold-down screw.




Three-wire connection...



Three-wire receptacle

POWER SUPPLY CORD



Three-wire power supply cord must have three, No.-10 copper wires and match a three-wire receptacle of NEMA Type 10-30R.

Where local codes permit connecting cabinet-ground conductor to neutral wire:


4. Loosen or remove center terminal block screw.

5. Connect the neutral wire (white or center) of power supply cord to the center, silver-colored terminal screw of the terminal block. Tighten screw.

6. Connect the other wires to outer terminal block screws. Tighten screws.

7. Tighten strain relief screws.


8. Insert tab of terminal block cover into slot of dryer rear panel. Secure cover with hold-down screw.



DIRECT WIRE

Preparing the wire:

Three-wire with ground wire: Bare wire cut short. Wire is not used. Dryer is grounded through direct wire cable.



Strip 3-1/2" (8.9 cm) of outer covering from end of cable. Strip insulation back 1" (2.5 cm). If using 3-wire cable with ground wire, cut bare wire even with outer covering.



Shape ends of wires into a hook.

Where local codes permit connecting cabinet-ground conductor to neutral wire:


4. Loosen or remove center terminal block screw.

5. Place the hooked end of the neutral wire (white or center) of power supply cable under the center screw of the terminal block (hook facing right). Squeeze hooked end together. Tighten screw.

6. Place the hooked ends of the other power supply cable wires under the outer terminal block screws (hook facing right). Squeeze hooked ends together. Tighten screws.

7. Tighten strain relief screws.

8. Insert tab of terminal block cover into slot of dryer rear panel. Secure cover with hold-down screw.



Three-wire connection...



Three-wire receptacle


DIRECT WIRE OR POWER SUPPLY CORD

Three-wire power supply cord must have three, No.-10 copper wires and match a three-wire receptacle of NEMA Type 10-30R.

Direct wire power supply cable must be prepared as shown in "Preparing the wire" of the three-wire connection direct-wire steps above.

If codes permit and a separate ground wire is used, it is recommended that a qualified electrician determine that the ground path is adequate.

Where local codes Do Not permit connecting cabinet-ground conductor to neutral wire:

4. Remove center terminal block screw.
 5. Remove the appliance harness ground wire (green with yellow stripes) from the external ground connector screw. Connect appliance harness ground wire and the neutral wire (white or center) of the power supply cord/cable under the center, silver-colored terminal block screw. Tighten screw.
 6. Connect the other wires to outer terminal block screws. Tighten screws.
 7. Tighten strain relief screws.
 8. Insert tab of terminal block cover into slot of dryer rear panel. Secure cover with hold-down screw.
 9. After reattaching the terminal cover, connect a separate copper ground wire from the external ground connector screw to an adequate ground.
- 

7. To exhaust dryer, see Exhaust requirements, Pages 3-4. Connect exhaust vent to dryer exhaust outlet and exhaust hood using 4" (10.2 cm) clamps. Use caulking to seal exterior wall opening around exhaust hood.

8. Carefully move dryer into final position. Place level on top of the dryer, first side to side; then front to back. If the dryer is not level, adjust the legs of the dryer up or down until the dryer is level.

9. Plug power supply cord into grounded outlet or connect direct wire to power supply. Turn power supply on.

10. Check dryer operation (some accumulated time may be on the timer due to factory testing).

Pull timer-set button left. (Operating time will accumulate per number of depressions and type of timing cam used.) Push START/RESTART button. Using a full heat cycle (not the air cycle), let the dryer run for at least five minutes.

Note: Dryer door must be closed for dryer to operate. When door is open, dryer stops, but timer continues to run. To restart dryer, close door and push START/RESTART button.

11. If drying time is too long, make sure lint screen is clean.

12. Now start the dryer and allow it to complete a full heat cycle (not air cycle) to make sure it is working properly.

Recessed area and closet installation instructions

This dryer may be installed in a recessed area or closet. For recessed area and closet installations, minimum clearances can be found on the serial tag on the dryer.

The installation spacing is in inches and is minimum allowable. Additional spacing should be considered for ease of installation, servicing and compliance with local codes and ordinances.



If closet door is installed, the minimum unobstructed air openings in top and bottom is required. Louvered doors with equivalent air openings are acceptable.

Companion appliance spacing should be considered.

The dryer must be exhausted outdoors.

No other fuel-burning appliance may be installed in the same closet.


Minimum Installation Clearances




* Additional clearances for wall, door and floor moldings may be required or if external exhaust elbow is used.

** Opening is minimum for closet door. Louvered door with equivalent air opening is acceptable.

Product dimensions



Back view



Side view

Maintenance instructions

- Clean lint screen after each cycle.
- Keep dryer area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- Do not obstruct the flow of combustion and ventilation air.

Moving the dryer to a new location...

Slide dryer onto cardboard or hardboard before moving across floor to avoid damaging floor covering.

Gas dryer models:

- Disconnect electrical cord. Tape securely to dryer.
- Shut off the gas supply valves in the gas supply line.
- Disconnect gas pipe and fittings from dryer and cap gas supply line. Tape end of dryer gas pipe.

Electric dryer models:

- Shut off electrical supply to dryer.
- Disconnect the power supply cord or cable from the dryer terminal block.

All models:

- Make sure leveling legs are secure in dryer base.
- Tape drum to front panel.
- Tape dryer door, lint screen and end of gas pipe.

Before the appliance is removed from service or discarded, remove the door to the dryer compartment.

If dryer does not operate properly...

Check the following to be sure that:

1. Electric supply is connected.
2. Circuit breakers are not tripped or house fuses blown.
3. Door is closed.
4. Controls are set in a running or "ON" position.
5. Start button has been pushed firmly.
6. For gas dryers, check that gas supply shutoff valves are set in open position.


If you need assistance...

The Whirlpool Consumer Interaction Center will answer any questions about operating or maintaining your dryer not covered in the Installation Instructions. The Whirlpool Consumer Interaction Center is open 24 hours a day, 7 days a week. Just dial 1-800 NO BELTS (1-800-662-3587) — the call is free.

When you call, you will need the dryer model number and serial number. Both numbers can be found on the serial-rating plate located on your appliance.



Instrucciones de instalación



Parte No. 8527902

IMPORTANTE:
Lea y conserve
estas instrucciones

IMPORTANTE

Instalador: Deje las instrucciones de instalación con el propietario.

Propietario: Guarde las instrucciones de instalación para referencia futura.

Conserve las instrucciones de instalación para uso del inspector de instalaciones eléctricas local.

**SECADORA ELECTRÓNICA
COMERCIAL**

A GAS

120-voltios, 60 Hz

ELÉCTRICA

120/240-voltios, 60 Hz

www.whirlpool.com


Whirlpool[®]
PRODUCTOS DE
LAVADORAS
COMERCIALES

Antes de comenzar...

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

PELIGRO

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones

ADVERTENCIA: Para su seguridad, se debe seguir la información contenida en este manual para minimizar el riesgo de incendio o explosión o prevenir daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

- No almacene ni utilice gasolina u otros líquidos y vapores inflamables cerca de este o cualquier otro aparato electrodoméstico.
- **QUE HACER SI HAY OLOR A GAS**
 - No intente encender ningún aparato electrodoméstico.
 - No toque ningún interruptor eléctrico; no utilice ningún teléfono en el edificio.
 - Haga salir a las personas de la habitación, edificio o área.
 - Llame inmediatamente a la compañía de gas desde el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones de la compañía de gas
 - Si no puede comunicarse con la compañía de gas, llame al departamento de bomberos.
- La instalación y el mantenimiento debe realizarlos un instalador calificado, una compañía de mantenimiento o la compañía de gas.

ADVERTENCIA



Peligro de explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, como la gasolina, alejados de la secadora.

Para instalar la secadora en un garaje, coloque la secadora al menos 45,8 cm (18 pulgadas) sobre el piso.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, una explosión o un incendio.

Si está instalando una secadora a GAS:

Coloque esta advertencia en un lugar prominente.

Se recomienda que el operador coloque, en un lugar prominente, las instrucciones de uso para el cliente en caso de que el cliente sienta olor a gas. Esta información se debe obtener de la compañía de gas de su localidad.

Es su responsabilidad:

Observar todos los códigos y reglamentos aplicables.

Verifique los requisitos del código:

Algunos códigos limitan o no permiten la instalación de las secadoras de ropa en garajes, armarios, casas móviles o dormitorios. Póngase en contacto con el inspector de edificaciones de su localidad.

Cumpla con las especificaciones y dimensiones de instalación.

Tome en cuenta los requisitos de espacio para artefactos que se instalen al lado de la secadora.

Asegúrese de que usted tiene todo lo necesario para la debida instalación.

Instale la secadora correctamente.

Póngase en contacto con un instalador calificado para asegurarse de que las instalaciones eléctricas y de gas cumplan con todos los códigos y reglamentos nacionales y locales.

Salida al exterior: La secadora debe tener una salida de aire al exterior.

Nota: No se debe instalar la secadora en un área donde esté expuesta al agua y/o la intemperie.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales al usar este aparato electrodoméstico, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar la secadora.
2. No seque artículos que hayan sido previamente limpiados, lavados, o manchados con, o remojados en, gasolina, disolventes de lavado en seco o sustancias inflamables o explosivas debido a que pueden expeler vapores que pueden explotar o causar un incendio.
3. No deje que los niños jueguen en la secadora ni dentro de la secadora. Cuando la secadora se usa cerca de niños, es necesario supervisarlos cuidadosamente.
4. Antes de retirar la secadora para darle mantenimiento o servicio o para desecharla, hay que quitar la puerta del compartimento de secado.
5. No meta las manos en la secadora si el tambor está en movimiento.

6. No instale ni guarde esta secadora en lugares donde estaría expuesta a las inclemencias del tiempo.
7. No manipule indebidamente los controles.
8. No repare ni reemplace ninguna pieza de la secadora, ni trate de darle mantenimiento o servicio, si no está recomendado específicamente en las instrucciones de mantenimiento para el usuario o en material impreso de instrucciones de reparaciones para el usuario, que usted comprenda y tenga la habilidad de realizar.
9. Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.
10. No utilice calor para secar artículos que contengan espuma de goma o materiales semejantes al caucho igualmente texturizados.
11. Limpie el filtro de pelusas antes y después de introducir artículos en la secadora.
12. No permita que se acumulen pelusas, polvo y suciedad en las áreas alrededor del orificio de salida de aire y en las áreas adyacentes que lo rodean.
13. El interior de la secadora y el orificio de salida de aire deben limpiarse periódicamente por personal calificado de mantenimiento.
14. No coloque en la secadora artículos expuestos a aceites de cocina. Los artículos contaminados con aceite de cocina pueden contribuir a una reacción química que podría hacer que se incendien los artículos introducidos en la secadora.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Coloque esta advertencia en un lugar prominente.

PARA SU SEGURIDAD

No almacene ni utilice gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro aparato electrodoméstico.

Requisitos de salida de aire

⚠️ ADVERTENCIA



Peligro de incendio

Utilice un conducto metálico pesado.

No utilice conducto plástico.

No utilice un conducto de lámina metálica.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o un incendio.

No utilice un conducto flexible ni metálico, conducto metálico de diámetro inferior a 10,2 cm (4 pulgadas) ni campanas exteriores de salida de aire con cierres magnéticos.

La secadora debe tener una salida de aire al exterior.

No coloque la salida de aire de la secadora en un conducto de gas, en una chimenea, una pared, el techo ni en los espacios ocultos de una edificación.

No instale conductos flexibles en paredes interiores, techos o suelos.


Si utiliza un sistema de salida de aire existente, limpie las pelusas a lo largo de todo el sistema de salida de aire. Verifique que la campana exterior de salida de aire no esté taponada con pelusas.

Se debe inspeccionar y limpiar el sistema de salida de aire cada año.

Reemplace cualquier conducto de salida de aire con lámina plástica o metálica con conducto de metal rígido o flexible.

Utilice abrazaderas para conductos de 10,2 cm (4 pulg.) para sujetar el conducto y la campana exterior de salida de aire.

Flujo de aire de salida



Se requiere de un **conducto metálico de salida de aire de 10,2 cm (4 pulgadas)**. Planifique la instalación de forma que utilice el menor número de codos y ángulos.

El **conducto flexible metálico** debe estar completamente extendido y apoyado cuando la secadora esté en su posición final. **NO RETUERZA NI APLASTE EL CONDUCTO. El conducto flexible metálico debe estar completamente abierto para permitir que fluya el aire de salida adecuado.**

Deje el máximo espacio posible cuando utilice codos o forme ángulos. Doble el conducto gradualmente para no retorcerlo. Retire el conducto sobrante para evitar que cuelgue o se retuerza, lo que puede reducir el flujo de aire.

El **orificio de salida de aire** está situado en la zona inferior central de la parte trasera de la secadora.

El **conducto de salida de aire** puede dirigirse hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, detrás de la secadora o recto desde la parte trasera de la secadora.

La **longitud máxima** del sistema de salida de aire depende del tipo de conducto utilizado, el número de codos y el tipo de campana exterior de salida de aire. La tabla muestra la longitud máxima con un conducto rígido o flexible.

TIPO DE CAMPANA EXTERIOR DE SALIDA DE AIRE				
Número de ángulos de 90°	10,2 cm (4 pulg.)	10,2 cm (4 pulg.)	10,2 cm (4 pulg.)	
	10,2 cm (4 pulg.)	10,2 cm (4 pulg.)	6,4 cm (2-1/2 pulg.)	
LONGITUD MÁXIMA CON UN CONDUCTO RÍGIDO METÁLICO DE 10,2 CM (4 PULG.) DE DIÁMETRO.				
0	19,5 m (64 pies)	19,5 m (64 pies)	17,7 m (58 pies)	
1	16,5 m (54 pies)	16,5 m (54 pies)	14,6 m (48 pies)	
2	13,4 m (44 pies)	13,4 m (44 pies)	11,6 m (38 pies)	
3	10,7 m (35 pies)	10,7 m (35 pies)	8,8 m (29 pies)	
4	8,2 m (27 pies)	8,2 m (27 pies)	6,4 m (21 pies)	
LONGITUD MÁXIMA CON UN CONDUCTO FLEXIBLE METÁLICO DE 10,2 CM (4 PULG.) DE DIÁMETRO.				
0	11,0 m (36 pies)	11,0 m (36 pies)	8,5 m (28 pies)	
1	9,4 m (31 pies)	9,4 m (31 pies)	7,0 m (23 pies)	
2	8,2 m (27 pies)	8,2 m (27 pies)	5,8 m (19 pies)	
3	7,6 m (25 pies)	7,6 m (25 pies)	5,2 m (17 pies)	
4	7,0 m (23 pies)	7,0 m (23 pies)	4,6 m (15 pies)	


Para los **sistemas de salida de aire** no incluidos en la tabla de longitudes, consulte el Manual de Servicio de Whirlpool, "Cómo colocar la salida de aire de una secadora", Parte No. 603197, disponible a través de su distribuidor de piezas de Whirlpool.

Si se instala la secadora en un área cerrada, como un dormitorio, cuarto de baño o closet (armario), debe tener salida de aire al exterior y se deben tomar medidas para que fluya suficiente aire para la combustión y la ventilación. (Consulte los códigos y reglamentos aplicables). Ver "Instrucciones de instalación en área empotrada y en un closet (armario)" en la página 12.

El conducto se debe tapar con una campana exterior de salida de aire para impedir que el aire de salida vuelva a la secadora. La boca de la campana exterior debe estar a un mínimo de 12 pulgadas (30,5 cm) del suelo o de cualquier objeto en la vía de salida.

Es preferible utilizar una campana exterior de salida de 10,2 cm (4 pulgadas). Sin embargo, puede emplearse una campana exterior de salida de 6,4 cm (2-1/2 pulg.). Una boca de campana de 6,4 cm (2-1/2 pulg.) crea una mayor contrapresión que otros tipos. Para la instalación permanente se requiere un sistema de salida fijo.

Se puede utilizar un conducto de salida principal para la salida del aire de un grupo de secadoras. El conducto de salida principal debe tener las dimensiones adecuadas para eliminar 200 pies cúbicos por minuto (CFM) de aire de cada secadora. Se pueden utilizar en el conducto de salida principal, filtros de pelusas de gran capacidad y diseño apropiado, si se revisan y limpian con frecuencia. La sala donde se coloquen las secadoras tiene que tener aire de reemplazo igual o mayor que los CFM de todas las secadoras en la sala.



Juegos de compuertas de tiro, Parte No. 3391910, están disponibles a través de su distribuidor y se deben instalar en el conducto de salida de aire de cada secadora para evitar que el aire expulsado vuelva a la secadora y mantener la salida de aire en concordancia con el conducto de salida principal. Se necesitan orificios de aire no obstruidos.


Cada conducto de salida de aire debe entrar en el conducto principal en un ángulo orientado hacia la dirección del flujo del aire. Los conductos que entren en el conducto principal desde el lado opuesto, deben estar escalonados para reducir las posibilidades de que el aire expulsado interfiera con los otros conductos.

El ángulo máximo de cada conducto que entra en el conducto principal no debe ser mayor de 30°.

Mantenga los orificios de aire libres de los vapores de los fluidos de lavado en seco. Los vapores crean ácidos los cuales, al ser extraídos a través de las unidades de calefacción de la secadora, pueden dañar la secadora y los artículos que se estén secando.

Se debe colocar una cubierta de limpieza en el conducto de salida principal para limpiar periódicamente el sistema de salida de aire.

El extremo exterior del conducto principal se debe tapar con una campana exterior de salida de aire para impedir que el aire de salida vuelva a la secadora. Si no se puede utilizar una campana exterior de salida de aire, el extremo exterior del conducto principal tendría que tener un codo curvado orientado hacia abajo. Si el conducto principal asciende verticalmente a través del techo, en lugar de atravesar la pared, instale un codo curvado de 180° en el extremo del conducto al menos a 61 cm (2 pies) sobre la parte más alta de la edificación. El orificio en la pared o el techo debe tener un diámetro 1,3 cm (1/2 pulg.) más grande que el diámetro del conducto de salida. El conducto de salida debe estar centrado en el orificio.



No instale el filtro ni el casquete en el extremo del conducto.

Secadora a gas

Requisitos de gas

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de explosión

Utilice tubería de gas nueva aprobada por la AGA (Asociación Americana de Gas) o CSA.

Instale una llave de cierre.

Ajuste con firmeza todas las conexiones del gas.

Si utiliza gas licuado (propano líquido/L.P.) para esta secadora, haga que una persona calificada compruebe que la presión del gas no sobrepase los 33 cm (13 pulg.) de columna de agua. Entre las personas calificadas se cuentan los miembros del personal de calefacción con licencia, personal de compañía de gas autorizada y personal de mantenimiento y servicio autorizado.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, una explosión o un incendio.

OBSERVE TODOS LOS CÓDIGOS Y REGLAMENTOS APLICABLES

A. La instalación debe cumplir con los códigos locales o, si no existen códigos locales aplicables, con el Código Nacional de Gas Combustible y los códigos de instalación ANSI Z223.1/NFPA 54.

B. El diseño de esta secadora ha sido certificado por la CSA Internacional para uso en altitudes de hasta 3048 m (10.000 pies) sobre el nivel del mar a la capacidad B.T.U. (Unidades Térmicas Británicas) indicada en la placa de modelo/serie. No se requieren ajustes de la entrada del quemador cuando se utiliza la secadora hasta esa altitud.


Al instalarla a una altitud superior a los 3048 m (10.000 pies) es necesario reducir la capacidad B.T.U. del quemador, indicada en la placa de modelo/serie, un cuatro por ciento (4%) por cada incremento de 305 m (1.000 pies) de la altitud. Dirjase a la

compañía de gas de su localidad cuando necesite asistencia para adaptar la secadora a otros tipos de gas y/o instalarla a una altitud superior a los 3048 m (10.000 pies).

C. Verifique que la secadora esté equipada con el quemador correcto para el tipo de gas de su domicilio. La información del quemador se encuentra en la placa de modelo/serie en el espacio detrás de la puerta de la secadora. Si esta información no corresponde al tipo de gas disponible, diríjase al distribuidor donde compró su secadora.

D. Esta secadora está equipada para ser utilizada con GAS NATURAL. Su diseño está certificado por la CSA Internacional para gases manufacturados, mixtos y licuados (propano o butano) con la adaptación adecuada. No debe intentar adaptar la secadora para utilizarla con otro gas que no sea el especificado en la placa de modelo/serie sin consultar con la compañía de gas. **La adaptación debe efectuarla un técnico de mantenimiento o servicio calificado. Los números de piezas del conjunto de adaptación de gas se indican en la base del quemador de la llave de gas.**

E. Proporcione una línea rígida de suministro de gas de 1,27 cm (1/2 pulgada), tipo IPS, al lugar donde se encuentre la secadora. Si la longitud total de la línea de suministro supera los 6,1 m (20 pies), se necesitarán un tubo más largo. Para uso con gas licuado (propano líquido/L.P.), puede emplearse un tubo de cobre aprobado de 0,95 cm (3/8 de pulgada) Debe emplear compuestos para juntas de tubo apropiadas para uso con gas licuado (propano líquido).d be used.




F. La línea de suministro debe tener una llave de cierre manual instalada dentro de una distancia de 1,8 cm (6 pies) de la secadora de acuerdo con el Código Nacional de Gas Combustible y ANSI Z223.1, última edición*. Esta llave debe estar situada en la misma habitación en que se encuentre la secadora, en un lugar donde resulte fácil cerrarla y abrirla. No bloquee el acceso a la misma.

G. Si la secadora se instala en un área cerrada, como un cuarto de baño o closet (armario), se deben tomar medidas para que haya aire suficiente para una combustión y ventilación adecuadas. (Consulte los códigos y reglamentos vigentes o la sección de Instrucciones de instalación en área empotrada y en un closet (armario) en este folleto).

H. Si los códigos y reglamentos locales lo permiten, se recomienda utilizar tubos flexibles metálicos nuevos certificados por la AGA o CSA para conectar la secadora a la línea de suministro de gas. (El tubo de gas que se extiende por la parte trasera inferior de la secadora tiene una rosca macho de tubo de 0,95 cm (3/8 de pulgada)).

I. Si se emplea un tubo rígido como línea de suministro de gas, deberá utilizar una combinación de accesorios para tubería para lograr una conexión en línea a la secadora.



J. Asegúrese de que los bordes inferiores del gabinete y el lado posterior y el inferior de la secadora no estén obstaculizados, con el fin de dejar espacio suficiente para los orificios del aire de combustión. Consulte las "Instrucciones de instalación en área empotrada y en un closet (armario)" en la página 12, para verificar los requisitos de espacio mínimo.

K. Para facilitar la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento y la reparación (si alguna vez se necesita), debe proporcionar el espacio suficiente alrededor de la secadora.

L. Se debe instalar una conexión intermedia NPT de 0,3 cm (1/8 de pulgada), accesible para la unión de un medidor de prueba, inmediatamente arriba de la conexión de suministro del gas de la secadora.

La secadora se debe desconectar del sistema de suministro de gas durante cualquier prueba de presión del sistema a presiones de prueba superiores a 1/2 lbs./pulg.² (leídas en el manómetro) sobre la presión atmosférica.

La secadora se debe aislar del sistema de tubería de suministro de gas, cerrando la llave de cierre del equipo durante cualquier prueba de presión de dicho sistema a presiones de prueba iguales o inferiores a 12 lbs./pulg.².

Requisitos eléctricos

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de choque eléctrico
Enchufe la secadora en un tomacorriente puesto a tierra con 3 terminales.
No quite el terminal de conexión a tierra.
No use un adaptador.
No use un cordón de extensión con esta secadora.
No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, un incendio o un choque eléctrico.

Importante: Observe todos los códigos y reglamentos aplicables.

Se requiere un suministro eléctrico de 120 voltios, 60Hz, con fusibles, 15 ó 10 amperios. Se recomienda un fusible de retardo o un disyuntor.

Se recomienda que se provea un circuito separado que sea usado para este aparato electrodoméstico solamente.

Si los códigos lo permiten y se utiliza un alambre de puesta a tierra separado, se recomienda que un electricista calificado determine si la trayectoria de la puesta a tierra es adecuada.


Instrucciones de puesta a tierra

Esta secadora, al ser instalada, debe ponerse a tierra de acuerdo con los códigos locales o, si no existen códigos locales, con el Código Nacional de Electricidad, ANSI/NFPA 70*.

INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA: Esta secadora debe estar puesta a tierra. En caso de mal funcionamiento o falla, la puesta a tierra reducirá el riesgo de choque eléctrico al proporcionar una trayectoria de menos resistencia para la corriente eléctrica.

El cordón eléctrico debe conectarse en un tomacorriente adecuado que haya sido debidamente instalado y puesto a tierra de acuerdo con todos los códigos y reglamentos locales.

ADVERTENCIA: La conexión indebida del conductor a tierra para el material puede producir riesgo de choque eléctrico. Verifique con un electricista calificado o técnico de mantenimiento o servicio si tiene dudas sobre si la secadora ha sido debidamente puesta a tierra. No modifique el enchufe provisto con la secadora. Si no encaja en el tomacorriente, haga que un electricista calificado instale un tomacorriente adecuado.



Se puede obtener copias de las normas mencionadas anteriormente de:


* National Fire Protection Association
One Batterymarch Park
Quincy, Massachusetts 02269

Ahora empiece...

Con la secadora en un área de lavandería.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de peso excesivo
Se necesitan dos o más personas para mover e instalar la secadora.
No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otra lesión.



1. Quite la cinta adhesiva de las esquinas delanteras de la secadora. Abra la secadora y saque el material impreso y el paquete de piezas. Limpie bien el interior del tambor con un paño húmedo.

2. Tome dos de los ángulos de cartón de la caja y colóquelos en el piso detrás de la secadora. Agarre con firmeza el gabinete de la secadora y apoye con cuidado su parte posterior sobre los ángulos de cartón.

3. Tome una de las patas con la mano y busque una marca de rombo en las roscas. Esta marca indica la profundidad a la que debe introducir la pata en el orificio.

4. Comience a atornillar las patas niveladoras en los orificios manualmente. (Utilice una pequeña cantidad de detergente líquido para lubricar las roscas de los tornillos para hacer girar las patas con más facilidad). Utilice una llave inglesa o una llave tubular de 2,54 cm (1 pulgada) para terminar de darles

vueltas a las patas hasta llegar a la marca de rombo.

Ahora coloque la secadora en posición vertical.

Deslice la secadora sobre un pedazo de cartón o madera dura antes de moverla por el piso para no dañar el acabado de este.

5. Mueva la secadora cerca de su ubicación permanente. Quite el pedazo de cartón o madera dura que está debajo de la secadora.

6. Quite el casquete rojo que está en el tubo de gas. Con cuidado mueva la secadora a su ubicación permanente. Coloque un nivel sobre la secadora, primero de lado a lado; luego de adelante para atrás. Si la secadora no está nivelada, ajuste las patas de la secadora hacia arriba o hacia abajo hasta que esté nivelada.

7. Conecte el suministro de gas a la secadora. Utilice un compuesto para juntas resistente a la acción del gas licuado (propano líquido/L.P.) para las conexiones. Si emplea tubos flexibles metálicos, asegúrese de que no tengan partes retorcidas.

Si fuera necesario para el mantenimiento o la reparación, abra el panel inferior, utilice una cuchilla para masilla para presionar el cierre del panel inferior ubicado en la parte central superior del panel inferior. Tire del panel inferior hacia abajo para abrirlo. El panel inferior está embisagrado en su parte inferior.

8. Abra la llave de cierre en la línea de suministro de gas.

9. Utilice un líquido de detección de fugas no corrosivo para verificar si hay fugas. Las burbujas alrededor de las conexiones indican que hay fugas. Si advierte una fuga, cierre los controles de la llave del gas y ajuste las conexiones. Luego vuelva a revisar las conexiones. Cierre el panel inferior. **Todas las conexiones deben ajustarse con una llave.**

10. Para exhaustar la secadora, consulte los Requisitos de salida de aire en las páginas 3 y 4. Conecte el sistema de conductos de salida de aire en el orificio de salida de aire y la campana exterior de salida de aire empleando abrazaderas de 10,2 cm (4 pulg.). Utilice masilla de calafatear para sellar el orificio de la pared exterior alrededor de la campana exterior de salida de aire.

11. Mueva con cuidado la secadora a su ubicación permanente. Coloque un nivel sobre la secadora, primero de lado a lado; luego de adelante para atrás. Si la secadora no está nivelada, ajuste las patas de la secadora hacia arriba o hacia abajo hasta que esté nivelada.

12. Enchufe el cordón eléctrico en un tomacorriente puesto a tierra.

13. Verifique el funcionamiento de la secadora (podría haber tiempo acumulado en el temporizador debido a las pruebas en la fábrica).

Jale el botón de programación del temporizador a la izquierda. (El tiempo de funcionamiento se acumulará por el número de depresiones y por el tipo de leva del temporizador que se use). Oprima el botón de START/RESTART (arranque/re-arranque). Empleando un ciclo completo de calor (no el ciclo de aire), deje que la secadora funcione durante al menos cinco minutos.

Nota: La puerta de la secadora tiene que estar cerrada para que funcione la secadora. Cuando la puerta está abierta, la secadora se detiene, pero el temporizador continúa activo. Para volver a poner en marcha la secadora, cierre la puerta y oprima el botón de START/RESTART.

14. Si el quemador no calienta y usted no siente calor dentro de la secadora, apague la secadora durante cinco minutos. Verifique que todos los controles de la llave de suministro estén en la posición de "ON" (encendido) y que el cordón eléctrico esté enchufado. Repita la prueba de cinco minutos.

15. Si el tiempo de secado es muy prolongado, asegúrese de que el filtro de pelusas esté limpio.

Secadora eléctrica

Requisitos eléctricos

Si los códigos lo permiten y se utiliza un alambre de puesta a tierra separado, se recomienda que un electricista calificado determine si la trayectoria de la puesta a tierra es adecuada.

Importante: Observe todos los códigos y reglamentos aplicables.

Se requiere un suministro eléctrico monofásico de cuatro hilos o tres hilos de 120/240 voltios, 60Hz, sólo CA (o de cuatro hilos o tres hilos, 120/208 voltios, si se especifica así en la placa de modelo y serie), en un circuito separado de 30 amperios con fusibles, a ambos lados de la línea. Se recomienda un fusible de retardo o un disyuntor.

Método recomendado de puesta a tierra

Es responsabilidad y obligación personal del cliente ponerse en contacto con un electricista calificado para asegurarse de que la instalación eléctrica es adecuada y que cumple con el Código Nacional de Electricidad, ANSI/NFPA 70-última edición*, y todos los códigos y reglamentos locales.

Se pueden obtener copias de las normas mencionadas anteriormente de:

* National Fire Protection Association
One Batterymarch Park
Quincy, Massachusetts 02269

Ahora empiece...


⚠ ADVERTENCIA

Peligro de peso excesivo

Se necesitan dos o más personas para mover e instalar la secadora.

No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otra lesión.

Con la secadora en un área de lavandería...



1. Quite la cinta adhesiva de las esquinas delanteras de la secadora. Abra la secadora y saque el material impreso y el paquete de piezas. Limpie bien el interior del tambor con un paño húmedo.

2. Tome dos de los ángulos de cartón de la caja y colóquelos en el piso detrás de la secadora. Agarre con firmeza el gabinete de la secadora y apoye con cuidado su parte posterior sobre los ángulos de cartón.

3. Tome una de las patas con la mano y busque una marca de rombo en las roscas. Esta marca indica la profundidad a la que debe introducir la pata en el orificio.

4. Comience a atornillar las patas niveladoras en los orificios manualmente. (Utilice una pequeña cantidad de detergente líquido para lubricar las roscas de los tornillos para hacer girar las patas con más facilidad). Utilice una llave inglesa o una llave tubular de 2,54 cm (1 pulgada) para terminar de darles vueltas a las patas hasta llegar a la marca de rombo.

Ahora coloque la secadora en posición vertical.

Deslice la secadora sobre un pedazo de cartón o madera dura antes de moverla por el piso para no dañar el acabado de éste.

5. Mueva la secadora cerca de su ubicación permanente. Quite el pedazo de cartón o madera dura que está debajo de la secadora.

6. Haga la conexión eléctrica.

Esta secadora se fabrica con el conductor de tierra del gabinete conectado en el hilo NEUTRO (centro) del cableado preformado en el bloque de terminales. Si los códigos locales NO permiten este tipo de conexión, siga las instrucciones para la "conexión de cuatro hilos".

Para aparatos electrodomésticos puestos a tierra, conectados con cordón —

INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA:

Esta secadora debe estar puesta a tierra. En caso de mal funcionamiento o falla, la puesta a tierra reducirá el riesgo de choque eléctrico al proporcionar una trayectoria de menos resistencia para la corriente eléctrica.

Si utiliza un cordón eléctrico, el enchufe debe conectarse en un tomacorriente adecuado que haya sido debidamente instalado y puesto a tierra de acuerdo con todos los códigos y reglamentos locales.

ADVERTENCIA: La conexión indebida del conductor a tierra para el material puede producir riesgo de choque eléctrico. Verifique con un electricista calificado o técnico de mantenimiento o servicio si tiene dudas sobre si la secadora ha sido debidamente puesta a tierra. No modifique el enchufe provisto con la secadora. Si no encaja en el tomacorriente, haga que un electricista calificado instale un tomacorriente adecuado.

Para aparatos electrodomésticos conectados de manera permanente —

INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA:

Esta secadora debe conectarse a un sistema metálico, puesta a tierra, de instalación definitiva; o debe correr con los conductores de circuito un conductor a tierra para el material conectado a la terminal de tierra para el material o al alambre de conexión de la secadora.

Cordón eléctrico

Utilice un cordón eléctrico nuevo aprobado por el U.L., con capacidad nominal de 240 voltios, 30 amperios con indicación de que se puede utilizar con una secadora de ropa.

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de incendio

Utilice un cordón eléctrico nuevo de 30 amperios aprobado por el U.L.

Utilice una abrazadera de anclaje aprobada por el U.L.

Desconecte la secadora del suministro de energía antes de hacer las conexiones eléctricas.

Conecte el hilo neutral (hilo blanco o central) para centrar el terminal (plateado).

El hilo de tierra (verde o desnudo) se debe conectar en el conector verde de tierra.

Conecte los 2 hilos de alimentación restantes en los 2 terminales restantes (dorados).

Fije con firmeza todas las conexiones eléctricas.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, un incendio o un choque eléctrico.

Hilo directo

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de incendio

Utilice un hilo sólido de cobre, calibre 10.

Utilice una abrazadera de anclaje aprobada por el U.L.

Desconecte la secadora del suministro de energía antes de hacer las conexiones eléctricas.

Conecte el hilo neutro (hilo blanco o del centro) para centrar el terminal (plateado).


El hilo de tierra (verde o desnudo) se debe conectar en el conector verde de tierra.

Conecte los 2 hilos de alimentación restantes en los 2 terminales restantes (dorados).


Fije con firmeza todas las conexiones eléctricas.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, un incendio o un choque eléctrico.

1. Desconecte la secadora del suministro de energía.



2. Quite el tornillo de sujeción y la cubierta del bloque de terminales.




3. Coloque la abrazadera de anclaje (con la marca del U.L. en la misma) de 1,9 cm (3/4 de pulg.) en el orificio que está debajo de la abertura del bloque de terminales. Apriete los tornillos de la abrazadera de anclaje lo suficiente para sujetar juntas las dos secciones de la abrazadera. Instale el cordón/cable eléctrico a través de la abrazadera de anclaje.

Complete la instalación siguiendo las instrucciones correspondientes a su tipo de conexión:


- Cuatro hilos (método recomendado)
- Tres hilos (si no está disponible el tipo de cuatro hilos)

Conexión de cuatro hilos...



Tomacorriente tetrafilar (requerido para casas rodantes)

CORDÓN ELÉCTRICO



El cordón eléctrico de cuatro hilos debe tener cuatro hilos de cobre, calibre 10 y encajar en un tomacorriente (receptáculo) tetrafilar tipo NEMA 14-30R. El cuarto hilo (conductor de tierra) debe estar identificado con una cubierta verde y el conductor neutro con una cubierta blanca.

4. Quite el tornillo central del bloque de terminales.

5. Quite el hilo de tierra (verde con franjas amarillas) de la secadora del tornillo del conector de tierra externo. Apriete debajo del tornillo central del bloque de terminales de color plateado.


6. Conecte el hilo de tierra (verde) del cordón eléctrico debajo del tornillo central del bloque de terminales. Apriete el tornillo.

7. Conecte el hilo neutro (blanco o central) del cordón eléctrico debajo del tornillo central del bloque de terminales. Apriete el tornillo.

8. Conecte los otros hilos a los tornillos del bloque de terminales externo. Apriete los tornillos.


9. Apriete los tornillos de la abrazadera de anclaje.

10. Inserte la lengüeta de la cubierta del bloque de terminales en la ranura del panel posterior de la secadora. Fije la cubierta con el tornillo de sujeción.



HILO DIRECTO

Cómo preparar el hilo:



Desnude 12,7 cm (5 pulg.) de la cubierta exterior del extremo del cable. Deje el hilo de tierra desnudo a 12,7 cm (5 pulg.). Corte 3,8 cm (1-1/2 pulg.) de los 3 hilos restantes. Quite el aislamiento 2,5 cm (1 pulg.)



Doble en forma de gancho los extremos de los hilos.

4. Quite el tornillo central del bloque de terminales.

5. Quite el hilo de tierra (verde con franjas amarillas) de la secadora del tornillo del conector de tierra externo. Ajuste debajo del tornillo central del bloque de terminales de color plateado.


6. Conecte el hilo de tierra (desnudo) del cordón (cable) eléctrico al tornillo del conductor de tierra externo. Apriete el tornillo.

7. Coloque el extremo en forma de gancho del hilo neutro (blanco o central) del cordón eléctrico debajo del tornillo central del bloque de terminales (los ganchos orientados hacia la derecha). Apriete el extremo en forma de gancho. Apriete el tornillo.

8. Coloque los extremos en forma de gancho de los otros hilos del cordón (cable) eléctrico debajo de los tornillos de sujeción del bloque de terminales exterior (los ganchos orientados hacia la derecha). Apriete los extremos en forma de gancho. Apriete los tornillos.

9. Apriete los tornillos de la abrazadera de anclaje.

10. Inserte la lengüeta de la cubierta del bloque de terminales en la ranura del panel posterior de la secadora. Fije la cubierta con el tornillo de sujeción.




Conexión de tres hilos...



Tomacorriente trifilar

CORDÓN ELÉCTRICO



El cordón eléctrico de tres hilos debe tener tres hilos de cobre, calibre 10, y encajar en un tomacorriente (receptáculo) trifilar tipo NEMA 10-30R.

Donde los códigos locales permitan conectar el conductor de tierra del gabinete al hilo neutro:


4. Afloje o quite el tornillo central del bloque de terminales.

5. Conecte el hilo neutro (blanco o central) del cordón eléctrico al tornillo central del bloque de terminales de color plateado. Apriete el tornillo.

6. Conecte los otros hilos a los tornillos del bloque de terminales externo. Apriete los tornillos.

7. Apriete los tornillos de la abrazadera de anclaje.


8. Inserte la lengüeta de la cubierta del bloque de terminales en la ranura del panel posterior de la secadora. Fije la cubierta con el tornillo de sujeción.




HILO DIRECTO

Cómo preparar el hilo:

Tres hilos con hilo de tierra: El hilo desnudo se corta corto. No se usa hilo. La secadora se conecta a tierra a través del cable del hilo directo.



Desnude 8,9 cm (3-1/2 pulg.) de la cubierta exterior del extremo del cable. Deje el hilo de tierra sin aislamiento 2,5 cm (1 pulg.). Si utiliza un cable de 3 hilos con hilo de tierra, corte el hilo desnudo parejo con la cubierta exterior.



Donde los códigos locales permitan conectar el conductor de tierra del gabinete al hilo neutro:


4. Afloje o quite el tornillo central del bloque de terminales.

5. Coloque el extremo en forma de gancho del hilo neutro (blanco o central) del cordón (cable) eléctrico debajo del tornillo central del bloque de terminales (los ganchos orientados hacia la derecha). Apriete el extremo en forma de gancho. Apriete el tornillo.

6. Coloque los extremos en forma de gancho de los otros hilos del cordón (cable) eléctrico debajo de los tornillos del bloque de terminales exterior (los ganchos orientados hacia la derecha). Apriete los extremos en forma de gancho. Apriete los tornillos.

7. Apriete los tornillos de la abrazadera de anclaje.

8. Inserte la lengüeta de la cubierta del bloque de terminales en la ranura del panel posterior de la secadora. Fije la cubierta con el tornillo de sujeción.





Conexión de tres hilos...

Tomacorriente trifilar

HILO DIRECTO O CORDÓN ELÉCTRICO

El **cordón eléctrico con tres hilos** debe tener 3 hilos de cobre, calibre No. 10 y encajar en un receptáculo trifilar tipo NEMA 10-30R.

El **cordón eléctrico con hilo directo** se debe preparar, como se indica en la sección "Cómo preparar el hilo", siguiendo los pasos de la conexión de tres hilos con hilo directo anterior.

Si los códigos lo permiten y se utiliza un alambre de puesta a tierra separado, se recomienda que un electricista calificado determine si la trayectoria de la puesta a tierra es adecuada.

Donde los códigos locales NO permitan conectar el conductor de tierra del gabinete al hilo neutro:

4. Quite el tornillo central del bloque de terminales.


5. Quite el hilo de tierra (verde con franjas amarillas) del cableado de la secadora del tornillo del conector de tierra externo. Conecte el hilo de tierra del cableado de la secadora y el hilo neutro (blanco o central) del cordón/cable eléctrico debajo del tornillo central del bloque de terminales color plateado. Apriete el tornillo.

6. Conecte los otros hilos en los tornillos del bloque de terminales externo. Apriete los tornillos.

7. Apriete los tornillos de la abrazadera de anclaje.

8. Inserte la lengüeta de la cubierta del bloque de terminales en la ranura del panel posterior de la secadora. Fije la cubierta con el tornillo de sujeción.

9. Después de volver a fijar la cubierta del terminal, conecte un hilo de tierra de cobre separado del tornillo del conector de tierra externo a una toma de tierra adecuada.



7. Para exhalar la secadora, consulte los Requisitos de salida de aire en las páginas 3 y 4. Conecte el conducto de salida de aire en el orificio de salida de aire de la secadora y la campana exterior de salida de aire empleando abrazaderas de 10,2 cm (4 pulg.). Utilice masilla de calafatear para sellar el orificio de la pared exterior alrededor de la campana exterior de salida de aire.

8. Mueva con cuidado la secadora a su ubicación permanente. Coloque un nivel sobre la secadora, primero de lado a lado; luego de adelante para atrás. Si la secadora no está nivelada, ajuste las patas de la secadora hacia arriba o hacia abajo hasta que esté nivelada.

9. Enchufe el cordón eléctrico en un tomacorriente puesto a tierra o conecte el hilo directo al suministro de energía. Active el suministro de energía.

10. Verifique el funcionamiento de la secadora (podría haber tiempo acumulado en el temporizador debido a las pruebas en la fábrica).

Jale el botón de programación del temporizador a la izquierda. (El tiempo de funcionamiento se acumulará por el número de depresiones y por el tipo de leva del temporizador que se use). Oprima el botón de START/RESTART (arranque/re-arranque). Empleando un ciclo completo de calor (no el ciclo de aire), deje que la secadora funcione durante al menos cinco minutos.

Nota: La puerta de la secadora tiene que estar cerrada para que funcione la secadora. Cuando la puerta está abierta, la secadora se detiene, pero el temporizador continúa activo. Para volver a poner en marcha la secadora, cierre la puerta y oprima el botón de START/RESTART.

11. Si el tiempo de secado es muy prolongado, asegúrese de que el filtro de pelusas esté limpio.

12. Ahora ponga en marcha la secadora y deje que complete un ciclo de calor completo (no el ciclo de aire) para asegurarse de que funciona debidamente.

Instrucciones de instalación en área empotrada y en un closet (armario)

Esta lavadora puede instalarse en un área empotrada o en un closet (armario). Para las instalaciones en áreas empotrada y en un closet (armario), los espacios mínimos pueden encontrarse en la etiqueta de número de serie de la secadora.

Los espacios para la instalación están en metros y pulgadas y son los mínimos permisibles. Se debe considerar espacio adicional para facilitar la instalación y el servicio (reparaciones y mantenimiento) y el cumplimiento con los códigos y reglamentos locales.


Si se instala la puerta del closet (armario), se requieren aberturas mínimas para el aire no obstruidas en la parte superior e inferior de la puerta. Las puertas tipo persianas con aberturas para el aire equivalentes son aceptables.

También se deben tomar en cuenta los requisitos de espacio para artefactos que se instalen al lado de la secadora.

La secadora debe tener salida de aire al exterior.

No se pueden instalar otros aparatos electrodomésticos que utilicen combustible en el mismo closet (armario).


Espacios mínimos para la instalación



* Podría exigirse espacios adicionales para molduras de pared, puerta o piso o si se utiliza un codo de salida de aire externo.

** La abertura es mínima para la puerta del closet (armario). Puerta tipo persiana con aberturas para el aire equivalente es aceptable.

Dimensiones del producto



Instrucciones de mantenimiento

- Limpie el filtro de pelusas después de cada ciclo.
- Mantenga el área donde se encuentra la secadora despejada y libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.
- No obstruya el flujo del aire de combustión y ventilación.

Cuando mueva la secadora

Deslice la secadora sobre un pedazo de cartón o madera dura antes de moverla por el piso para no dañar el acabado de este.

Modelos de secadora de gas:

- Desconecte el cordón eléctrico de la secadora. Fíjelo con cinta adhesiva a la secadora de manera segura.
- Cierre las válvulas de la línea de suministro de gas.
- Desconecte las conexiones del tubo de gas de la secadora. Fije con cinta

adhesiva el extremo del tubo de gas de la secadora.

Modelos de secadora eléctrica:

- Cierre el suministro eléctrico a la secadora.
- Desconecte el cordón o cable eléctrico del bloque de terminales de la secadora.

Todos los modelos:

- Asegúrese de que las patas niveladoras se encuentren bien aseguradas a la base de la secadora.
- Fije con cinta adhesiva el tambor al panel delantero.
- Fije con cinta adhesiva la puerta de la secadora, el filtro de pelusas y el extremo del tubo de gas.

Antes de desactivar el aparato electrodoméstico o desecharlo, quite la puerta del compartimiento de la secadora

Si la secadora no está funcionando debidamente

Verifique lo siguiente para asegurarse de que:

1. El cordón eléctrico está enchufado.
2. El disyuntor de circuito no se ha disparado ni se ha quemado ningún un fusible de la casa.
3. La puerta está cerrada.
4. Los controles están activados o puestos en posición de "ON".
5. Se ha oprimido con firmeza el botón de arranque.
6. Para las secadoras de gas, verifique que las llaves de cierre de la línea de suministro de gas estén en posición abierta.

Si necesita asistencia

El Centro de Interacción con el Consumidor de Whirlpool contestará cualquier pregunta sobre el funcionamiento o el mantenimiento de su secadora, que no se haya respondido en las instrucciones de instalación. El Centro de Interacción con el Consumidor de Whirlpool está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sólo tiene que marcar el 1-800-NO BELTS (1-800-662-3587). La llamada es gratis.

Cuando llame, necesitará el número del modelo y el número de serie. Ambos números se encuentran en la placa de serie que está en su lavadora.

